

Så fixar du själv din trasiga adventsbelysning.

Med största sannolikhet fixar du själv din adventsbelysning när den slutat lysa. Antingen behöver en eller flera lampor bytas ut. Eller så är det blecken som behöver justeras så att lampan återigen får kontakt med blecken i lamphållarna. Blecken trycks nämligen ner och ut med tiden, oftast i samband med lampbyte då en skruvat lite för hårt.

Börja med att koppla in sladden i ett eluttag och tryck på tändknappen. Om ljusstaken inte lyser kontrollerar du först om någon eller några lampor är trasiga. Detta görs enklast med ett 9 volts batteri alternativt genom att byta ut alla lamporna till nya.

För att se om lampan är hel med hjälp av ett 9 volts batteri håller du lampan mot batteriet så att botten på lampan ligger an mot den ena batteripolen och lampans gängor ligger an mot den andra batteripolen. Blinkar det till är lampan hel!

När du vet att alla lampor är hela, men fortfarande inte får adventsbelysningen att lysa så är det dags att justera blecken i lamphållaren så att lampan får kontakt med dessa

OBS! Dra sladden ur eluttaget INNAN du börjar!

Justerar blecken gör du med en liten skruvmejsel eller liknande genom att peta/pilla upp blecket som sitter i botten på lamphållaren någon millimeter. Gör samma sak med blecket som sitter på insidan av lamphållaren, men bara lite så att lampan fortfarande kan skruvas i.

Testa om det lyser genom att skruva i lamporna, sätt i kontakten och tänd adventsbelysningen på tändknappen. Nu lyser förhoppningsvis adventsbelysningen om inte, så justera blecken ytterligare innan du ger upp.